

# GUIDA ALL'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DI FM9

Per prima cosa avete bisogno di collegare il vostro FM9 ad un computer. I computer con sistema operativo Windows necessitano l'installazione di un driver che potete scaricare dalla pagina di download del nostro sito dedicata a FM9: <https://www.g66.eu/it/products-fractal-audio-fm9-downloads>.

Per l'aggiornamento è necessaria anche l'utile applicazione gratuita "Fractal-Bot". Potete scaricare la versione completa dalla pagina di download del nostro sito dedicata a FM9: <https://www.g66.eu/it/products-fractal-audio-fm9-downloads>.

Una versione "ridotta" di "Fractal-Bot" è presente all'interno dell'editor FM9-Edit. La versione completa e Standalone di "Fractal-Bot" può essere utilizzata indifferente con tutte le unità Fractal Audio ad oggi in produzione, la versione ridotta presente in FM9-Edit lavora solo con FM9.

**Scaricate la versione più aggiornata dell'editor "FM3-Edit" per computer con Sistema Operativo Windows o Apple:** <https://www.g66.eu/it/fm9-edit>

Se avete già installato l'Editor, il software vi informerà direttamente in caso di una nuova versione del firmware (o FW).

Di seguito riportiamo i passi per utilizzare la versione di "Fractal-Bot" integrata nell'Editor FM9-Edit:

1. Avviate FM9-Edit. Il software leggerà i parametri di FM9. Questo potrebbe richiedere un po' di tempo.
2. Premete su Tools nella barra superiore. La prima voce che appare è "Fractal-Bot". Selezionatela.
3. Fractal-Bot cercherà la versione più aggiornata del FW. Seguite le istruzioni a video.
4. Queta parte è nuova anche per i più "esperti". Verranno mostrate due barre che indicano l'avanzamento dell'attività. Una dedicata al Firmware vero e proprio e una relativa ai nuovi Dyna-Cabs™, l'innovativa soluzione per la gestione degli impulsi in frequenza. Questi devono essere installati. Tuttavia, questo è necessario solo la prima volta.
5. Aggiornate per prima cosa il Firmware. Seguite le istruzioni che verranno mostrate sia da "Fractal-Bot" che sullo schermo di FM9.
6. Dopo l'aggiornamento del FW, caricate anche il file relativo ai Dyna-Cabs™ su FM9. Anche in questo caso seguite le istruzioni che verranno visualizzate.
7. Dopo che l'intero processo di aggiornamento si è completato, chiudete "Fractal-Bot" e avviate la procedura "RANF" ("Refresh After New Firmware" – aggiorna dopo l'installazione di un nuovo firmware).
8. Premete su "Settings" nel menu Editor e eseguite il comando "Refresh After New Firmware".

Flensburg, 18 agosto 2023



[www.g66.eu/support/g66-support](http://www.g66.eu/support/g66-support)

[support@g66.eu](mailto:support@g66.eu)

+49 461 1828 094

[diego@g66.eu](mailto:diego@g66.eu)