

FM9 FIRMWARE UPDATE GUIDE

Zuerst musst du dein FM9 mit dem Computer verbinden. Windows Rechner benötigen zusätzlich einen Treiber: https://www.fractalaudio.com/downloads/drivers/fm9/FM9_USB_Driver_Setup_5p58.zip

Das kostenlose Utility 'Fractal-Bot' wird für das Update benötigt. Du kannst die Vollversion hier herunterladen: <https://www.fractalaudio.com/downloads/fractal-bot/Fractal-Bot-OSX-v3p00p18.dmg>

'Fractal-Bot' ist zudem – in einer angepassten Version – im FM9-Edit enthalten. Auch wir benutzen genau diese Version des 'Bots' für unsere Updates (*die eigenständige 'Fractal-Bot' App dient zur Steuerung aller bisherigen Fractal-Audio Geräte, die im FM9-Edit enthaltene Version bedient nur den FM9*).

Bitte lade den neuesten Editor hier herunter:

Windows: <https://www.fractalaudio.com/downloads/FM9-Edit/FM9-Edit-Win-v1p02p01.exe>

Apple: <https://www.fractalaudio.com/downloads/FM9-Edit/FM9-Edit-OSX-v1p02p01.dmg>

Solltest du den Editor bereits installiert haben, wird er dir beim Start mitteilen, dass eine neue Version bereitsteht.

Starten wir mit der integrierten 'Fractal-Bot' Variante:

1. Öffne den Editor. Dieser liest nun einige Parameter vom FM9 ein. Das dauert ein paar Augenblicke.
2. Klicke in der Menüleiste auf Tools. Der erste Eintrag zeigt 'Fractal-Bot'. Bitte auswählen.
3. Fractal-Bot wird nun die neueste FW-Version finden. Den Anweisungen in der App folgen.
4. Dies ist nun auch für 'alte Hasen' neu. Es erscheinen zwei Verlaufs balken. Einer für die eigentliche Firmware und ein weiterer für die neuen Dyna-Cabs™, die neue wegweisende Lösung für Impulsantworten. Diese müssen nach dem Firmware-Update installiert werden. Allerdings nur einmal.
5. Bitte nun zuerst die Firmware updaten. Folge bitte den Anweisungen des 'Fractal-Bots' und denen am Display des FM9.
6. Nach dem Update bitte nun auch noch das Dyna-Cabs™ File auf den FM9 laden. Auch hier bitte die Anweisungen beachten.
7. Nachdem nun das gesamte Update-Prozess durchlaufen wurde, bitte den 'Fractal-Bot' schließen und noch den 'RANF' ausführen.
8. Bitte in der Menüleiste des Editors auf 'Settings' klicken und 'Refresh After New Firmware' ausführen

Flensburg, den 18. Aug 23

support@g66.eu
+49 461 1828 094



www.g66.eu/de/support/g66-support
www.g66.eu/